





METALBIT

Instrukcja montażu KUJAWIAK 4 1850x900x400



Instrukcja montażu KUJAWIAK 4 1850x900x400




- | | |
|------------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 864 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 1832 x 380 |
| 2P - bok prawy | - 1832 x 380 |
| 3 - wieniec dolny | - 864 x 377 |
| 4 - półka środkowa | - 864 x 377 |
| 5 - wieniec górny | - 901 x 400 |
| 6 - półka | - 864 x 377 |
| 7L - drzwi lewe górne | - 691 x 446 |
| 7P - drzwi prawe górne | - 691 x 446 |
| 8L - drzwi lewe dolne | - 691 x 446 |
| 8P - drzwi prawe dolne | - 691 x 446 |
| 9 - plecy HDF 3 | - 1764 x 886 |

Nr			Il.szt
A		Wkręt 4x16	16
B		Wkręt 2,5x16	40
C		Wkręt 4x25	8
D		Uchwyt	4
E		Kołek drewn 8x35	21
F		Zaślepka mimośrod	4



Nr			Il.szt
G		Prowadnik zawiasu	8
H		Zawias	8
I		Wkręt prowadnika	16
J		Zacisk mimośrod	16
K		Kołek mimośrod	16

Nr			Il.szt
M		Zamek	2
N		Podpórka półki	8
O		Zasułka	2
P		Wkręt 3x13	4
R		Wkręt 3x20	12
S		Ślizgacz	4

Instrukcja montażu KUJAWIAK 4 1850x900x400




Instrukcja montażu KUJAWIAK 4 1850x900x400



UWAGA!
 Drzwi górne uzbroić w analogiczny sposób

Instrukcja montażu KUJAWIAK 4 1850x900x400



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95