






METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 84 407x1045x450



Instrukcja montażu PRIMO 84 407x1045x450


- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 384 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 384 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - przegroda | - 316 x 447 |
| 5 - wieniec górny | - 1045 x 450 |
| 6 - drzwi | - 310 x 318 |
| 7 - plecy | - 346 x 1027 |






Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	20
B	Zacisk mimośrodowy	16
C	Kołek mimośrodowy	16
D		
E	Kołek drewn 8x35	24
F		
G	Ślizgacz	4

Nr		Il.szt
H	Wkręt 4x16	12
I	Wkręt M4 x 25	6
K	Uchwyt	3
L	Prowadnik zawiasu	6
M	Zawias wpuszczany	6
N	Wkręt prowadnika	12
O	Zaślepka mimośrodowy	16

Instrukcja montażu PRIMO 84 407x1045x450



Instrukcja montażu PRIMO 84 407x1045x450



USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI

