




Kontrolery gogli ClassVR





1. Taśma na głowę (opaska)	9. Miejsce na Kartę Pamięci
2. Regulacja ostrości	10. USB A
3. Panel sterowania gestami - gesty przesuwania palcami	11. Micro USB
4. Aparat	12. Kontrolka zasilania/ładowania
5. Głośniki	13. Nakładka na twarz/wyściółka
6. Mikrofon	14. Lewe pole widzenia
7. Przycisk Reset	15. Czujnik bliskości
8. Gniazdo słuchawkowe 3,5mm	16. Prawe pole widzenia

Przyciski

-  zwiększanie głośności
-  Przycisk Cofnij (przytrzymaj dłużej, aby zmienić tryb wyświetlania)
-  Przycisk zasilania
-  Przycisk Wybierz/Akcja
-  zmniejszanie głośności

Panel do sterowania za pomocą gestów - przesuwania palcami

Przesuwaj palcami we wszystkich czterech kierunkach, aby uzyskać kontrolę nad oglądanym materiałem video lub modelem 3D. Dotknij, aby wybrać support.classvr.com



W celu poruszania się po menu:

Przechyl głowę, aby znaleźć ikonę, którą chcesz wybrać



W celu wybrania doświadczenia:


Popatrz na ikonę, którą chcesz wybrać, tak aby biała kropka znalazła się na niej




Aby wybrać, wybierz jedną z tych opcji:

- A. Dotknij panel do sterowania za pomocą gestów przesuwania palcami
- B. Wykonaj gest Wyboru
- C. Naciśnij przycisk Wybierz

Kaseta i Gogle ClassVR



W celu naładowania gogli VR, odłóż je do przenośnej kasety, upewniając się, że przycisk zasilania na goglach jest zwrócony ku górze i kabel micro USB jest dostępny. Podłącz kabel do portu micro USB w spodniej części gogli. Światło powyżej złącza stanie się niebieskie, aby pokazać trwający proces ładowania. Światło zgaśnie, gdy urządzenie będzie już w pełni naładowane.



Pole widzenia w goglach ClassVR



- 1. **Doświadczenia VR** Zanurz swoją klasę w dużej różnorodności doznań z gotowych kolekcji lub stwórz własne, za pomocą portalu ClassVR.
- 2. **Skanner Kodów QR** Używany, aby szybko przetaczać się pomiędzy kolekcjami doświadczeń VR.
- 3. **Zwiększone pole widzenia** Zapewnia uczniom bezpieczeństwo i daje im świadomość otoczenia. Przedni aparat wyświetla obraz najbliższego otoczenia do gogli (w czasie rzeczywistym).
- 4. **Wi-Fi** Ta ikona pokazuje łączność z internetem.
- 5. **Poziom baterii** Kolor zmienia się z białego na czerwony, aby wskazać niski stan baterii.
- 6. **Aplikacja ARC** Załaduj prekonfigurowane zajęcia z Rozszerzonej Rzeczywistości.
- 7. **Informacje o urządzeniu** Szybko wyświetla informacje o goglach.
- 8. **Biała kropka (krzyż celowniczy)** Traktuj tę kropkę jako przyrząd wyboru, aby zaznaczyć przedmioty, które chcesz wyselekcjonować (otworzyć).